

Instructions d'application pour **OTTOCOLL® M 595**

1. Prétraitement des surfaces :



Une des conditions nécessaires à l'adhérence d'OTTOCOLL® M 595 est la capacité portante de la surface murale. La capacité portante peut également être obtenue sur une base aspirante (comme le béton cellulaire) avec le primaire d'accrochage OTTOFLEX. Dans le secteur sanitaire, il est possible de procéder à un collage direct sur la feuille liquide OTTOFLEX. La condition nécessaire pour une bonne adhérence est une surface exempte de graisse et de poussière sur le matériau à coller, qui peut être obtenue grâce à un nettoyage avec l'OTTO Cleaner T.

2. Préparation OTTOCOLL® Seau M 595 :



Après l'ouverture du seau, retirer le sachet de perles de silice et tirer un côté du film, en retirant la couche durcie le cas échéant (ne pas mélanger !). Si l'intégralité de la colle n'est pas nécessaire, conserver le sachet de billes et le film pour refermer le seau.

Instructions d'application pour **OTTOCOLL® M 595**

3. Application d'OTTOCOLL® M 595



Il existe deux manières d'appliquer OTTOCOLL® M 595 :

- Sur la paroi → Avantages : une surface solide et fixe pour appliquer la colle à l'aide d'un berthelet, les aspérités peuvent être éliminées
- Sur des panneaux → Avantages : dépôt de colle horizontal, seule la quantité nécessaire de colle est utilisée

La colle peut être récupérée directement dans le seau soit avec un spatule ordinaire, soit avec un berthelet, avant d'être appliquée de façon uniforme.

4. Fixation des panneaux muraux :



Avant d'installer les panneaux muraux, il est nécessaire d'humidifier la colle. Cette étape n'est pas nécessaire pour les bases légèrement humides et aspirantes (mais « sèches au toucher »).

Si le panneau doit être collé à une distance précise du sol, l'utilisation d'un transfert de charge (comme une cale en bois) est nécessaire. Poser le panneau mural sur le sol ou sur le matériau de soubassement et le presser vers le haut depuis le bas. Le matériel de transfert de charge peut être retiré au bout d'env. 30 minutes. Éviter cependant d'ajouter d'autres charges dans les 48 heures suivant le collage.

Pour garantir le durcissement de la colle et l'élimination du produit de décomposition, il est conseillé d'attendre 7 jours avant de procéder à l'étanchéification de la partie supérieure du panneau mural. Les joints latéraux et inférieur peuvent être remplis après le retrait du transfert de charge (après env. 30 minutes). Nous recommandons l'usage d'un mastic en silicone sanitaire à réticulation neutre, comme OTTOSEAL® S 121.

Instructions d'application pour **OTTOCOLL® M 595**

5. Fermeture hermétique du seau :



Pour garantir la réutilisation d'OTTOCOLL® M 595, il est nécessaire de fermer le seau de façon hermétique. Soulever légèrement la colle au milieu du seau à l'aide d'une spatule et retirer la couche durcie le cas échéant. Poser le film sur la colle et appuyer légèrement sur les côtés. Aplanir ensuite le monticule formé au milieu pour éliminer les potentielles bulles d'air. Presser ensuite le film jusque sur les parois, poser les perles de silice et fermer le seau. OTTOCOLL® M 595 est ainsi fermé de manière optimale pour pouvoir être réutilisée.

En raison de la multitude de cas et de conditions d'utilisation d'OTTOCOLL® M 595, il est systématiquement nécessaire que l'utilisateur, consulte au préalable les caractéristiques produit importantes pour chaque utilisation prévue et vérifie le fonctionnement pratique en amont.

Veuillez respecter les indications dans la fiche technique actuelle.